

Elektrický průmyslový podlahový vysavač
pro suché i mokré vysávání

SVING SC80-3W

NÁVOD K OBSLUZE



CE



Prodej a servis v ČR:

SVING | ÚKLIDOVÁ
TECHNIKA

MB-SVING s.r.o., divize úklidové techniky
Tel. +420 608 074 116, Fax +420 323 637 285, E-mail: servisuklid@sving.cz
Web: www.sving.cz



I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtete návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte pro budoucí použití.
- Zkontrolujte, zda údaj ne typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- Výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost, či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

- **Sací hubici nebo konec trubky nebo příslušenství nepřikládejte k očím ani uším a nezasouvejte je do žádných tělesných otvorů !**
- **Nepoužívejte nikdy vysavač s mokřýma rukama či nohama !**
- **Při vysávání schodiště nenechávejte vysavač výše než sami stojíte !**
- **Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru !**
- **Vysavač nikdy neponořujte do vody (ani částečně) !**
- **Nikdy nevysávejte bez správně založeného filtračního systému.**

- Než začnete vysavač používat, zkontrolujte, zda jsou všechny aretační mechanismy ve správné pozici.
- Při vysávání některých druhů koberců může dojít k vyvolání statické elektřiny. Žádný výboj statické energie není zdraví nebezpečný.
- Nevysávejte ostré předměty (např. **sklo, střepy**), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. **popel, hořící zbytky cigaret, benzín, ředidla a aerosolové výpary**), ale ani maziva (např. **tuky, oleje**), žíravé prostředky (např. **kyseliny, rozpouštědla**). Vysátím těchto předmětů může dojít k poškození filtrů, popř. vysavače.
- Do vstupních a výstupních otvorů vysavače nevstupte prsty ani žádné jiné předměty. Pokud dojde k ucpání otvorů/součástí pro průchod vzduchu (např. **hadice**), vysavač vypněte a příčinu ucpání zcela odstraňte.
- Vysavač není vhodný k vysávání látek, které mohou poškozovat lidské zdraví.
- Při vysávání velice jemného prachu (např. **jemného písku, cementového prachu, omítky**) se mohou zanést póry filtrů. Tím se zmenší průchodnost vzduchu a sací výkon slábne. V takovém případě je nutné filtry vyčistit, i když nádoba na prach není zcela naplněna.
- Vysavač vždy nejdříve vypněte a odpojte vidlici napájecího přívodu od el. sítě a až potom vyprázdněte nádobu na prach, vyčistěte/vyměňte filtry, očistěte vysavač nebo jeho příslušenství.
- Nepřejíždějte napájecí přívod (kabel) při používání vysavače a nevytahujte vidlici přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod (kabel).

POZOR

Pro zachování bezvadné účinnosti vysavače pro suché vysávání je nutné vyčistit a vyklepat polyesterový filtr po každém jeho použití.

- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu (kabelu) je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. Za nesprávné používání spotřebiče se mj. považuje nedodržení pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů podle pokynů v kapitole **IV. POUŽITÍ VYSAVAČE** a rovněž tak použití neoriginálních filtrů, v důsledku jejichž vlastností došlo k poruše či poškození vysavače.

Pro bezporuchový chod vysavače je nutné používat testované filtry doporučené výrobcem

I. VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRŮMYSLOVÉHO VYSAVAČE

A – vysavač

- A1 – kovový podstavec
- A2 – víko
- A3 – závěr aretace víka
- A4 – 2x vypínač (1x 1000W, 1x 2000W)
- A5 – držadlo
- A6 – napájecí přívod

B – nádoba na prach, vodu

- B1 – nerezová nádoba
- B2 – držadlo 3x
- B3 – filtr
- B4 – sací otvor

C - příslušenství

- C1 – hubice na suché sání - kartáč
- C2 – hubice na mokré sání - stěrky
- C3 – kovová sací trubka 2x
- C4 – sací hadice
- C5 – kartáč kruhový
- C6 – štěrbinová hubice

D – stírací lišta

- D1 – sací hadice
- D2 – stírací lišta (přední + zadní stěrka)
- D3 – páka na ovládání stěrky (nahoru/dolu)
- D4 – šrouby na uvolnění stírací lišty z držáku

III. PŘÍPRAVA VYSAVAČE

Hadice

- Hadici C2 a D1 připojíte k vysavači tak, že koncovku zasunete do sacího otvoru B4 až dojde k zacvaknutí.
- Hadici odejmete opačným způsobem, použijte tlačítko k uvolnění hadice.



Sací trubka

- Trubku C3 spojíte s hadicí C2 tak, že rukojeť mírným tlakem zasunete do trubice.
- Trubicí odpojíte tak, že mírným tahem rukojeť vysunete z trubice.

Podlahová hubice

- Při připojování a odpojování příslušenství C1 a C2 postupujte shodným způsobem jako u trubice.

Štěrbínová hubice, kartáč kruhový

- Při připojování a odpojování příslušenství postupujte shodným způsobem jako u trubice. Příslušenství můžete připojit pouze na kovovou sací trubku.

IV. POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉHO VYSAVAČE

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte vysavač a příslušenství. Uchopte napájecí kabel a vidlici zasuňte do elektrické zásuvky. Sestavte příslušenství vysavače. Podlahová hubice je určena k vysávání koberců nebo hladkých podlah. Pokud je podlahová hubice vybavena kartáčem, při vysávání tvrdých podlahovin jej přepnutím klapky vysuňte. Štěrbínovou hubicí můžete vysávat těžko přístupné místa. Samostatnou hubicí kartáčem můžete vysávat různé druhy nábytku. Zapnutí, ale i vypnutí vysavače provedte stisknutím tlačítka vypínače. Po ukončení vysávání vysavač vypněte a následně ho odpojte od elektrické sítě.

SUCHÉ VYSÁVÁNÍ – RUČNÍ SÁNÍ

- Vložte látkový filtr do nádoby vysavače
- Přiklopte horní motorovou částí a zajistěte jej pružnými přezkami
- Zasuňte sací hadici do otvoru
- Na sací hadici připojte sací trubky (2ks)
- Vyberte nejvhodnější nástavec (C1, C4, C5, C6) a připojte jej



Vyprázdnění nádoby na prach

Zjistíte-li snížení sacího výkonu vysavače, ověřte si, zda není nádoba na prach plná a v případě potřeby ji vyprázdněte. Zmáčknutím závěru odklopte víko vysavače a tahem vyjměte nádobu z vysavače a tahem vyjměte nádobu z vysavače. Nádobu umístíte nad odpadkový koš a stisknete tlačítko, tím se dno odklopí a nečistoty vysypte do běžného odpadu. Dno přiklopte zpět tak, aby se řádně zajistilo a nádobu opačným způsobem vložte do vysavače. Víko vysavače uzavřete zaklapnutím. Z hygienických důvodů doporučujeme provádět vyprazdňování nádoby mimo obytný prostor.

MOKRÉ VYSÁVÁNÍ – RUČNÍ SÁNÍ

- Vyjměte látkový filtr z nádoby vysavače
- Přiklopte horní motorovou částí a zajistěte jej pružnými přezkami
- Zasuňte sací hadici do otvoru nádoby
- Na sací hadici připojte sací trubky (2ks)
- Připojte hubici na mokré vysávání



MOKRÉ VYSÁVÁNÍ – SÁNÍ SE STÍRACÍ LIŠTOU

- Vyjměte látkový filtr z nádoby vysavače
- Přiklopte horní motorovou částí a zajistěte jej pružnými přezkami
- Zasuňte sací hadici do otvoru nádoby
- K sací hadici připojte stírací lištu
- Pomocí páky spusťte stírací lištu na podlahu



V. ÚDRŽBA

Ukládejte vysavač vždy na suchém místě, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. krb, kamna, vyhřívací těleso) a nevystavujte ho atmosférickým vlivům (např. déšť, sluneční záření). Povrch vysavače ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky ! Pro zabezpečení bezporuchového chodu vysavače doporučujeme asi po 300 hodinách provozu, nejdéle však po 3 letech, dát provést autorizovaným servisem kontrolu stavu agregátu a celkového stavu vysavače. Spotřebič skladujte řádně očištěný na suchém, bezprašném místě mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

Podlahová hubice a stírací lišta.

Po každém vysávání zkontrolujte vizuálně, zda se na kartáčích, sběračích nebo stěrkách na stírací liště nezachytily případné nečistoty. Pokud se tato skutečnost potvrdí, nečistoty odstraňte. Pokud jsou stěrky poškozené či opotřebované, vyměňte je.



Hlučnost průmyslového vysavače je závislá na počtu zapnutých motorů sání. Při zapnutí druhého a třetího motoru sání použijte ochranné pracovní pomůcky, tedy sluchátka.



VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Příčina	Řešení
Motor se nezapne	Není připojeno napájení Není zapnutý spínač	Zkontrolujte kabel, vidlici a el. Zásuvku Stiskněte tlačítko spínače
Víko nádoby nelze zavřít	Špatně vložené součásti v nádobě	Zkontrolujte/opravte uložení v nádobě
Sací výkon je nedostatečný	Otevřené přísávání Plná nádoba na prach Zanesené filtry Hubice, sací hadice nebo trubice je ucpaná Stírací lišta je zanesená, nebo má poškozené či opotřebované stěrky	Uzavřete otvor v držadle hadice Nádobu vyprázdněte Filtry vyčistěte/vyměňte Odstraňte blokuující předměty Vyčistěte stírací lištu, propláchněte vodou, otočte či vyměňte stěrky

VII. EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být přístroj definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.



TECHNICKÉ ÚDAJE SC80-3W

Příkon	3x 1000 W
Napětí	230 V
Podtlak	250 mbar
Kmitočet	50/60 Hz
Průtok	120 l/s (max)
Hlučnost (1, 2, 3 motory)	81/89/91 dB
Objem nádoby	80 litrů
Síťový kabel	8 m
Hmotnost (bez příslušenství)	33 kg
Rozměr (vč. stírací lišty)	1090 x 560 x 800 mm
Třída ochrany	II, dvojitá izolace

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:

- NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
- NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění).

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si výrobce vyhrazuje.

A4 - 2 x vypínač START/STOP



A6 - napájecí přívod



